



Anschlussmaße siehe Seite 547

*Abutment and fillet dimensions  
see on page 547*

NJ...+ HJ...

Lagerabmessungen [mm] <i>Bearing dimensions [mm]</i>							Winkelring <i>Thrust collar</i>			Gewicht [kg] <i>Weight [kg]</i>	
d	E,F	d <sub>1</sub> ≈	D <sub>1</sub> ≈	r <sub>1</sub> , r <sub>2</sub> min	r <sub>3</sub> , r <sub>4</sub> min	s ≈	Bezeichnung <i>Designation</i>	B <sub>2</sub>	B <sub>3</sub>	Lager Bearing	Winkelring Thrust collar
15	19,3	--	27,8	0,6	0,3	1	--	--	--	0,047	--
	19,3	21,8	27,8	0,6	0,3	1	HJ202-E	2,5	5	0,047	0,007
17	22,1	--	32	0,6	0,3	1,2	--	--	--	0,068	--
	22,1	24,7	32	0,6	0,3	1,2	HJ203-E	3	5,5	0,068	0,009
	22,1	24,7	32	0,6	0,3	--	--	--	--	0,068	--
	22,1	--	32	0,6	0,3	1	--	--	--	0,091	--
	22,1	24,7	32	0,6	0,3	--	HJ2203-E	3	6	0,091	0,01
	22,1	24,7	32	0,6	0,3	--	--	--	--	0,091	--
	24,2	--	36,8	1,1	0,6	1,1	--	--	--	0,12	--
20	24,2	27,6	36,8	1,1	0,6	1	HJ303-E	4	6,5	0,12	0,012
	24,2	27,6	36,8	1,1	0,6	--	--	--	--	0,12	--
	26,5	--	38,8	1	0,6	1	--	--	--	0,132	--
	26,5	29,9	38,8	1	0,6	1	HJ204-E	3	5,5	0,132	0,011
	26,5	29,9	38,8	1	0,6	--	--	--	--	0,132	--
	26,5	--	38,8	1	0,6	2	--	--	--	0,142	--
	26,5	29,9	38,8	1	0,6	2	HJ2204-E	3	6,5	0,142	0,012
	26,5	29,9	38,8	1	0,6	--	--	--	--	0,142	--
	27,5	--	42	1,1	0,6	1,1	--	--	--	0,151	--
	27,5	31,4	42	1,1	0,6	1,1	HJ304-E	4	6,5	0,151	0,017
	27,5	31,4	42	1,1	0,6	--	--	--	--	0,151	--
	27,5	--	42	1,1	0,6	2	--	--	--	0,21	--
	27,5	31,4	42	1,1	0,6	2	HJ2304-E	4	7,5	0,21	0,019