



Anschlussmaße siehe Seite 547

*Abutment and fillet dimensions
see on page 547*

NJ...+ HJ...

d	Lagerabmessungen [mm]						Winkelring			Gewicht [kg]	
	E,F	d ₁ ≈	D ₁ ≈	r ₁ , r ₂ min	r ₃ , r ₄ min	s ≈	Thrust collar		Lager Bearing	Winkelring Thrust collar	
							Bezeichnung	Designation			
20	27,5	31,4	42	1,1	0,6	--	--	--	--	0,21	--
25	30,5	--	38,9	0,6	0,3	1,2	--	--	--	0,9	--
	31,5	--	43,5	1	0,6	1,3	--	--	--	0,14	--
	31,5	34,9	43,5	1	0,6	1,3	HJ205-E		3	6	0,14
	31,5	34,9	43,5	1	0,6	--	--	--	--	0,14	--
	31,5	--	43,5	1	0,6	1,7	--	--	--	0,16	--
	31,5	34,9	43,5	1	0,6	1,7	HJ2205-E		3	6,5	0,16
	31,5	34,9	43,5	1	0,6	--	--	--	--	0,16	--
	34	--	50,1	1,1	1,1	1,5	--	--	--	0,245	--
	34	38,3	50,1	1,1	1,1	1,5	HJ305-E		4	7	0,245
	34	38,3	50,1	1,1	1,1	--	--	--	--	0,245	--
	34	--	50,1	1,1	1,1	1,9	--	--	--	0,35	--
	34	38,3	50,1	1,1	1,1	1,9	HJ2305-E		4	8	0,35
	34	38,3	50,1	1,1	1,1	--	--	--	--	0,35	--
	38,8	--	58,4	1,5	1,5	2,2	--	--	--	0,625	--
	38,8	43,6	58,4	1,5	1,5	2,2	HJ405		6	10,5	0,625
	30	36	--	47,3	1	0,6	1,2	--	--	0,134	--
	37,5	--	52	1	0,6	1,4	--	--	--	0,21	--
	37,5	41,4	52	1	0,6	1,4	HJ206-E		4	7	0,21
	37,5	41,4	52	1	0,6	--	--	--	--	0,21	--
	37,5	--	52	1	0,6	1,6	--	--	--	0,26	--
	37,5	41,4	52	1	0,6	1,6	HJ2206-E		4	7,5	0,26
											0,025