



Anschlussmaße siehe Seite 547

*Abutment and fillet dimensions
see on page 547*

NJ...+ HJ...

Lagerabmessungen [mm] <i>Bearing dimensions [mm]</i>							Winkelring <i>Thrust collar</i>			Gewicht [kg] <i>Weight [kg]</i>	
d	E,F	d ₁ ≈	D ₁ ≈	r ₁ , r ₂ min	r ₃ , r ₄ min	s ≈	Bezeichnung <i>Designation</i>	B ₂	B ₃	Lager Bearing	Winkelring Thrust collar
75	88,5	94,5	113,5	1,5	1,5	1,6	HJ2215-E	7	11,5	1,6	0,17
	88,5	94,5	113,5	1,5	1,5	--	--	--	--	1,6	--
	143	104,3	--	2,1	2,1	1,2	--	--	--	3,4	--
	95	--	136	2,1	2,1	1,2	--	--	--	3,4	--
	95	104,3	136	2,1	2,1	1,2	HJ315-E	11	16,5	3,4	0,42
	95	104,3	136	2,1	2,1	--	--	--	--	3,4	--
	95	--	136	2,1	2,1	4,2	--	--	--	5	--
	95	104,3	136	2,1	2,1	4,2	HJ2315-E	11	19,5	5	0,43
	95	104,3	136	2,1	2,1	--	--	--	--	5	--
	104,5	--	150,5	3	3	2,5	--	--	--	6,45	--
80	104,5	116	150,5	3	3	2,5	HJ415	13	21,5	6,45	0,71
	104,5	116	150,5	3	3	--	--	--	--	6,45	--
	91	--	110	1,1	1	1,7	--	--	--	1,03	--
	127,3	101,7	--	2	2	1,3	--	--	--	1,54	--
	95,3	--	122,3	2	2	1,3	--	--	--	1,54	--
	95,3	101,7	122,3	2	2	1,3	HJ216-E	8	12,5	1,54	0,22
	95,3	101,7	122,3	2	2	--	--	--	--	1,54	--
	95,3	--	122,3	2	2	1,3	--	--	--	2,1	--
	95,3	101,7	122,3	2	2	1,3	HJ2216-E	8	12,5	2,1	0,22
	95,3	101,7	122,3	2	2	--	--	--	--	2,1	--
	151	110,6	--	2,1	2,1	0,7	--	--	--	3,95	--
	101	--	143,7	2,1	2,1	0,7	--	--	--	3,95	--