



Anschlussmaße siehe Seite 547

Abutment and fillet dimensions
see on page 547

NJ...+ HJ...

Lagerabmessungen [mm] Bearing dimensions [mm]							Winkelring Thrust collar			Gewicht [kg] Weight [kg]	
d	E,F	d ₁ ≈	D ₁ ≈	r ₁ , r ₂ min	r ₃ , r ₄ min	s ≈	Bezeichnung Designation	B ₂	B ₃	Lager Bearing	Winkelring Thrust collar
35	46,2	51,2	65,7	1,5	1,1	--	--	--	--	0,715	--
	53	--	77,6	1,5	1,5	2,6	--	--	--	1,05	--
	53	59	77,6	1,5	1,5	2,6	HJ407	8	13	1,05	0,13
	53	59	77,6	1,5	1,5	--	--	--	--	1,05	--
40	47	--	59	1	0,6	1,2	--	--	--	0,23	--
	49,5	--	67,3	1,1	1,1	1,9	--	--	--	0,38	--
	49,5	54,1	67,3	1,1	1,1	1,9	HJ208-E	5	8,5	0,38	0,05
	49,5	54,1	67,3	1,1	1,1	--	--	--	--	0,38	--
	49,5	--	67,3	1,1	1,1	2,3	--	--	--	0,49	--
	49,5	54,1	67,3	1,1	1,1	2,3	HJ2208-E	5	9	0,49	0,05
	49,5	54,1	67,3	1,1	1,1	--	--	--	--	0,49	--
	52	--	74,9	1,5	1,5	2,5	--	--	--	0,66	--
	52	57,7	74,9	1,5	1,5	--	HJ308-E	7	11	0,66	0,088
	52	57,7	74,9	1,5	1,5	--	--	--	--	0,66	--
	52	--	74,9	1,5	1,5	3,5	--	--	--	0,95	--
	52	57,7	74,9	1,5	1,5	--	HJ2308-E	7	12,5	0,95	0,092
	52	57,7	74,9	1,5	1,5	--	--	--	--	0,95	--
	58	--	85,8	2	2	2,6	--	--	--	1,3	--
	58	64,8	85,8	2	2	2,6	HJ408	8	13	1,3	0,15
	58	64,8	85,8	2	2	--	--	--	--	1,3	--
45	52,5	--	65	1	0,6	1,1	--	--	--	0,29	--
	54,5	--	72,4	1,1	1,1	1,9	--	--	--	0,5	--