



Anschlussmaße siehe Seite 547

Abutment and fillet dimensions  
see on page 547

NJ...+ HJ...

d	Lagerabmessungen [mm] Bearing dimensions [mm]						Winkelring Thrust collar			Gewicht [kg] Weight [kg]	
	E,F	d <sub>1</sub> ≈	D <sub>1</sub> ≈	r <sub>1</sub> , r <sub>2</sub> min	r <sub>3</sub> , r <sub>4</sub> min	s ≈	Bezeichnung Designation	B <sub>2</sub>	B <sub>3</sub>	Lager Bearing	Winkelring Thrust collar
50	97	71,4	--	2	2	1,7	--	--	--	1,2	--
	65	--	92	2	2	1,7	--	--	--	1,2	--
	65	71,2	92	2	2	1,7	HJ310-E	8	13	1,2	0,15
	65	71,2	92	2	2	--	--	--	--	1,2	--
	65	--	92	2	2	3,2	--	--	--	1,9	--
	65	71,2	92	2	2	3,2	HJ2310-E	8	14,5	1,9	0,16
	65	71,2	92	2	2	--	--	--	--	1,9	--
	70,8	78,8	103,5	2,1	2,1	2	--	--	--	2,1	--
	70,8	78,8	103,5	2,1	2,1	2	HJ410	9	14,5	2,1	0,24
70,8	78,8	103,5	2,1	2,1	--	--	--	--	2,2	--	
55	64	--	78	1,1	1	1,5	--	--	--	0,47	--
	90	71	86,2	1,5	1,1	0,8	--	--	--	0,75	--
	66	--	86,2	1,5	1,1	0,8	--	--	--	0,75	--
	66	71	86,2	1,5	1,1	0,8	HJ211-E	6	9,5	0,75	0,09
	66	71	86,2	1,5	1,1	--	--	--	--	0,75	--
	66	--	86,2	1,5	1,1	1,3	--	--	--	0,9	--
	66	71	86,2	1,5	1,1	1,3	HJ2211-E	6	10	0,9	0,09
	66	71	86,2	1,5	1,1	--	--	--	--	0,9	--
	106,5	77,7	--	2	2	1,8	--	--	--	1,6	--
	70,5	77,7	101	2	2	1,8	--	--	--	1,6	--
	70,5	77,7	101	2	2	1,8	HJ311-E	9	14	1,6	0,2
70,5	77,7	101	2	2	--	--	--	--	1,6	--	