



Anschlussmaße siehe Seite 547

Abutment and fillet dimensions
see on page 547

NJ...+ HJ...

Lagerabmessungen [mm] Bearing dimensions [mm]							Winkelring Thrust collar			Gewicht [kg] Weight [kg]	
d	E,F	d ₁ ≈	D ₁ ≈	r ₁ , r ₂ min	r ₃ , r ₄ min	s ≈	Bezeichnung Designation	B ₂	B ₃	Lager Bearing	Winkelring Thrust collar
30	37,5	41,4	52	1	0,6	--	--	--	--	0,26	--
	40,5	--	58,3	1,1	1,1	1,9	--	--	--	0,37	--
	40,5	45,1	58,3	1,1	1,1	1,9	HJ306-E	5	8,5	0,37	0,043
	40,5	45,1	58,3	1,1	1,1	--	--	--	--	0,37	--
	40,5	--	58,3	1,1	1,1	2,5	--	--	--	0,528	--
	40,5	45,1	58,3	1,1	1,1	2,5	HJ2306-E	5	9,5	0,528	0,045
	40,5	45,1	58,3	1,1	1,1	--	--	--	--	0,528	--
	45	--	67,8	1,5	1,5	2,3	--	--	--	0,87	--
	45	50,5	67,8	1,5	1,5	2,3	HJ406	7	11,5	0,87	0,09
	45	50,5	67,8	1,5	1,5	--	--	--	--	0,87	--
35	41,5	--	54	1	0,6	1,1	--	--	--	0,18	--
	44	--	61	1,1	0,6	1,7	--	--	--	0,305	--
	44	48	61	1,1	0,6	1,7	HJ207-E	4	7	0,305	0,033
	44	48	61	1,1	0,6	--	--	--	--	0,305	--
	44	--	61	1,1	0,6	2,9	--	--	--	0,395	--
	44	48	61	1,1	0,6	2,9	HJ2207-E	4	8,5	0,395	0,035
	44	48	61	1,1	0,6	--	--	--	--	0,395	--
	46,2	--	65,7	1,5	1,1	1	--	--	--	0,485	--
	46,2	51,2	65,7	1,5	1,1	1	HJ307-E	6	9,5	0,485	0,062
	46,2	51,2	65,7	1,5	1,1	--	--	--	--	0,485	--
	46,2	--	65,7	1,5	1,1	3	--	--	--	0,715	--
	46,2	51,2	65,7	1,5	1,1	3	HJ2307-E	6	11	0,715	0,065